INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU LTBEAM

1. Opis programu

LTBeam jest oprogramowaniem służącym do wyznaczania momentu krytycznego zwichrzenia zginanych elementów konstrukcyjnych. Jest również bardzo przydatnym narzędziem przy wyznaczaniu nośności elementów zginanych. Program został opracowany przez CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique - France) w ramach europejskiego projektu badawczego częściowo finansowanego przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (ECSC Project N° 7210-PR183 : "Lateral torsional buckling of steel and composite beams" - 1999-2002)

LTB
eam oblicza sprężysty moment krytyczny zwichrzenia M_{cr} i dostarcza wiele użytecznych informacji na temat postaci zwichrz
onego elementu w przypadku zróżnicowanych obciążeń i warunków podparcia.

Program można zastosować w przypadku jedno i wieloprzęsłowych belek zginanych względem silniejszej osi bezwładności dla bi i monosymetrycznych przekrojów poprzecznych. Uwzględnia również wpływ zarówno punktowych jak i ciągłych poprzecznych stężeń punktowych (sztywnych i podatnych). Tak jak obciążenia, stężenia poprzeczne mogą być przyłożone w dowolnej odległości powyżej jak i poniżej środka ścinania przekroju poprzecznego.

LTBeam został zaprojektowany do radzenia sobie z belkami stalowymi. Może być również stosowany w przypadku innych materiałów pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich danych materiałowych.

Minimalne wymagania sprzętowe

LTBeam został opracowany dla środowiska pracującego w systemie Windows i został przetestowany na platformach: Windows 9x, NT, 200 i XP.

W przypadku użytkowników systemów Windows Vista i 7, autorzy programu zalecają instalację programu poza katalogiem ProgramFiles.

- 14 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
- 16 bitową paletę kolorów,
- częstotliwość taktowania procesora minimum 500 MHz.

Instalacja

W celu zainstalowania oprogramowania należy rozpakować pobrane archiwum i uruchomić plik setup.exe, po uprzednim odinstalowaniu wcześniejszych wersji programu.

Wersja językowa

Standardowym językiem oprogramowania jest angielski, ale można również zmienić ustawienia tak, by komunikował się z użytkownikiem w języku francuskim.

2. Obsługa programu

LTBeam ma bardzo intuicyjną budowę, a poszczególne etapy definiowania elementu autorzy programu podzielili na 4 zakładki:

- 1. Beam/Section/Steel definiowanie podstawowych informacji na temat elementu,
- 2. Lateral Restraints definiowanie brzegowych i pośrednich warunków podparcia,

- 3. Loading definiowanie obciążeń,
- 4. Critical Moment wyznaczenie momentu krytycznego.

2.1. Definiowanie długości, przekroju i materiału elementu

🕁 LTBeam - Default File			
<u>File Edit T</u> ools ?			
Beam/Section/Steel	Lateral Restraints	Loading	Critical Moment
Beam - Section	- Steel		
Beam Total Length L 10 m	Nb elements N 100 💌	Steel E 210000 MPa v 0.2 (€	3 G 80769 MPa
Section In Catalogue C B Double symmetrical i Selected Profile	y Dimensions C By Properties	8 cm4	
Den Cata	00 Iw 12633	2 cm6	

W tej zakładce wprowadza się informacje związane z belką.

- **Beam** należy wprowadzić rozpiętość belki wraz z podziałem na ilość elementów skończonych. Dla prostych przypadków ilość elementów skończonych nie wpływa znacząco na otrzymane rozwiązanie, jednak dla przykładów bardziej złożonych zaleca się zagęścić ten podział.
- **Steel** okno służy do wprowadzenia wartości modułu sprężystości podłużnej E i współczynnika Poissona ν lub modułu sprężystości poprzecznej G.
- Section okno definiowania charakterystyk przekrojowych. Można to zrobić na 3 sposoby:
 - wybierając przekrój z katalogu,
 - wpisując wymiary dla przekrojów bi- lub monosymetrycznych,
 - "ręcznie" wpisując charakterystyki przekroju.

UWAGA! Decydując się na pierwsze dwie metody należy sprawdzić wartości charakterystyk wyznaczonych przez program LTBeam z wartościami podawanymi w katalogach producentów lub z tymi podanymi w tablicach do projektowania konstrukcji metalowych. Różnice mogą się pojawić w znaczne przypadku momentu bezwładności czystego skręcania I_t oraz wycinkowego momentu bezwładności I_w .

2.2. Stężenia poprzeczne

Default File		
Elle Edit _Loois ? Beam/Section/Steel Lateral Restraints	Loading	Critical Moment
Left End Help z/5 0 mm v Fixed v e Fixed v v' Firee v e' Firee v	Right End z v Fix e Fix v Fir e ' Fir	/5 0 mm ed v ee v
Intermediate Lateral Restraints No intermediate Local Restraints 1 xf 0.5 z/S 0 v Free θ Free e Free	te lateral restraint 2 5 mm v Free v' Free e Free	IS Restraint the whole beam length /S 0 mm e v e v e v

Okno podzielono na 3 charakterystyczne części, które odpowiadają warunkom podparcia belki z lewej i prawej strony oraz warunkom pośrednim.

Left (Right) End — pole służące do definiowania następujących warunków podparcia:

- z /S współrzędnej z miejsca zamocowania porzecznej więzi translacyjnej R_v i przeciwskrętnej więzi rotacyjnej R_{θ} względem osi środków ścinania przekroju.
- v oznacza zablokowanie (Fixed), zwolnienie (Free) lub sprężyste zamocowanie (Spring) przemieszczeń w kierunku z płaszczyzny zginania.
- θ oznacza zablokowanie (Fixed), zwolnienie (Free) lub sprężyste zamocowanie (Spring) skręcenia belki względem osi środków ścinania.
- $\bullet~v'$ pochodna po przemieszczeniach z płaszczy
zny oznacza zablokowanie (Fixed), zwolnienie (Free) lub sprężyste zamocowanie (Spring) obrotu belki w płaszczyźnie mniejszej sztywności.
- θ' pochodna po kącie skręcenia, czyli ograniczenie deplanacji przekroju poprzez jej zablokowanie (Fixed), zwolnienie (Free) lub sprężyste zamocowanie (Spring).
- Intermediate Lateral Restraints definiowanie stężeń pośrednich na długości belki. Okno programu umożliwia wprowadzenie dwóch punktowych i/lub ciągłego stężenia wzdłuż całego elementu.
 - oznaczenia jak w przypadku warunków na końcach.
 - x_f oznacza względną współrzędna przyłożenia punktowego stężenia na długości belki $(x_f \cdot \ell)$.



W przypadku niejasności zawsze można kliknąć w przycisk Help. Otworzy się dodatkowe okno, w którym wszystkie oznaczenia zostały wyjaśnione w formie graficznej.

2.3. Obciążenia

LTBeam - Default File	
E <u>Edit Tools</u> ? Beam/Section/Steel Lateral Restra	s Loading Critical Moment
Supports at Ends in the Plane of Bending © C	External End Moments Left Right M -100 kN.m 100 kN.m V 1.000 C
Distributed Loads	Point Loads Help mm F -10 kN xf 0,5 z /S 0 mm F 0 kN xf 0 z /S 0 mm F 0 kN xf 0 z /S 0 mm mm F 0 kN xf 0 z /S 0 mm mm C 100 kN.m xf 0,5 Help
Sketch of Loading Refresh	2
Bending and Shear Diagrams Refresh Mmax 100 kN.m xf 0,000	

Okno definiowania obciążeń zostało podzielone na obszary:

Supports at Ends in the Plane of Bending — definicja warunków podparcia w płaszczyźnie zginania. Warunki te mają wpływ na rozkład sił wewnętrznych i podobny efekt można uzyskać odpowiednio dobierając obciążenie zewnętrzne. Dostępne są 4 rodzaje podparcia: przegubowoprzegubowe, sztywno-sztywne, sztywno-przegubowe i wspornik. **External End Moments** — definiowanie obciążeń zewnętrznych w postaci skupionych momentów. Otrzymuje się w ten sposób liniowy wykres momentów zginających. Możliwy poprzez definicję konkretnych wartości na końcach lub wyrażając stosunek obu wartości poprzez współczynnik ψ .



Distributed Loads — definicja oddziaływań w postaci rozłożonego obciążenia ciągłego. Symbole q_1 , q_2 oznaczają wartość początkową i końcową obciążenia, które może mieć postać trapezu. Oznaczenia x_{f1} , x_{f2} stanowią odpowiednio współrzędną początku i końca przyłożonego obciążenia w stosunku do rozpiętości belki. Natomiast z/S to rzędna obciążenia, przyjmując za początek układu współrzędną środka ścinania. Poniższy rysunek wyjaśnia omówione oznaczenia oraz informuje o konwencji przyjętego oznakowania.



Point Loads — umożliwia wprowadzenie obciążenia w postaci do trzech sił skupionych. Oznaczenia i konwencja znaków jak w poprzednim punkcie.



Point Moment — definiowanie obciążenia w postaci skupionego momentu. Oznaczenia i konwencja znakowania została wyjaśniona poniżej.



- **Sketch of Loading** okno służące do wyświetlania schematów zdefiniowanej belki. Jest graficzną reprezentacją wprowadzonych danych.
- Bending and Shear Diagrams okno, które wyświetla wykresy sił przekrojowych: momentów zginających i sił tnących.

2.4. Moment krytyczny

Zakładka służąca jedynie do wyznaczania wartości momentu krytycznego dla uprzednio zdefiniowanych warunków brzegowych i obciążenia.



Po kliknięciu w **Proceed** w pozostałych oknach pojawią się interesujące dla nas informacje.

- **Critical Factor** podaje wartość współczynnika krytycznego μ_{cr} przy którym dochodzi do zbieżności. Podany jest również numer iteracji, który był niezbędny do uzyskania zbieżności.
- Critical Moment podaje wartość momentu krytycznego przy zwichrzeniu sprężystym $M_{max,cr}$ dla zadanych wcześniej warunków podparcia, obciążenia, rozkładu momentów i stężeń bocznych.

Deformed Shape — kreśli wykresy przemieszczeń względem osi środków ścinania belki z płaszczyzny zginania v, kąta skręcenia przekroju względem osi środków ścinania θ , kąta obrotu belki v'z płaszczyzny zginania oraz deplanacji przekroju θ' . Ponadto klikając na **3D View** otrzymujemy schemat graficznej interpretacji postaci zwichrzenia analizowanego elementu.



Bending and Shear Diagrams — wykresy momentów zginających i sił tnących w analizowanej belce.

3. Zaawansowane funkcje programu

3.1. File Input Mode

Klikając kolejno w Tools \rightarrow File Input Mode przechodzimy do okna programu, które pozwala analizować tekstowy plik wejściowy programu. W celu utworzenia należy kliknąć na File \rightarrow New. Otworzy się okno, w którym trzeba będzie zdefiniować ilość elementów skończonych.

LTBeam	—
Number of elements(50 <n<300)< td=""><td>ОК</td></n<300)<>	ОК
	Annuler
50	

Następnie, jak poprzednio, pojawia się okno, gdzie przechodząc przez kolejne zakładki zdefiniować można poszczególne wartości związane z belką.

General — informacje ogólne związane z belką taki jak moduł Younga, moduł Kirchhoffa, liczba sił skupionych i rozłożonego obciążenia ciągłego przyłożonych poza środkiem ścinania.

General	Elements Lateral I	Restraints Bending Moments Transverse Load
General para	neters	
Number of	Elements	N 200
Young Mo	dulus	E 2100000 daN/cm2
Shear Mo	dulus	G 807690 daN/cm2
Number of	Point Loads (Not applied at S)	NF
Number of	Distributed Loads (Not applied at S)	NQ 0

Elements — definiowanie wymiarów poszczególnych elementów skończonych (ES) i ich charakterystyk przekrojowych I_z , I_T , I_ω oraz sztywności ciągłych stężeń (poprzecznych i ze względu na obrót) każdego ES.

G	eneral	Ĭ	Elements	Lat	eral Restrai	nts Bend	ling Moments	Transverse	Loa
.eng	th, Sec	tion Prop	oerties, En	d Restrain	ts				
N°	L	lz	It	lw	ßz	Kθ	Kv'	Κθχ	1-
	(cm)	(cm4)	(cm4)	(cm6)	(cm)	(daN.cm/rd)	(daN.cm)	(daN.cm3/rd)	1-
1	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1-
2	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
3	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
4	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
5	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
6	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
7	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
8	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
9	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
10	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
11	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
12	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
13	10	603,78	19,87	126332	0	-1	-1	-1	1
14	10	603.78	19.87	126332	0	-1	-1	-1	١.

Lateral Restraints — definicja punktowych stężeń. Dane przemieszczenie można zablokować wpisując odpowiednio dużą sztywność lub podając konkretną wartość wprowadzić więź podatną.

Ge	neral	Elements	Lateral	Restraints	Bending Mome	nts Transverse Loa
Latera	al Restraint	Conditions at	Nodes	DP	-	
	(daN/cm)	(daN.cm/rd)	(daN.cm)	(daN cm/rd/cm)	(cm)	-
1	1E+30	1E+30	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	-

Bending Moments — definiowanie wartości momentów zginających dla każdego ES w belce. W celu wprowadzenia bardziej złożonego rozkładu momentów, należy wprowadzić odpowiednie wartości dla każdego ES.

Ger	neral	Elements	Lateral Restraints	Bending Moments	Transverse Load
Bendi	ng Moments	at Element Ends			
N°	M1	M2			^
	(daN.cm)	(daN.cm)			
1	5	49495,1			
2	49504,9	97995,2			
3	98004,8	145495,3			
4	145504,7	191995,4			
5	192004,6	237495,5			
6	237504,5	281995,6			
7	282004,4	325495,7			
8	325504,3	367995,8			
9	368004,2	409495,9			
10	409504,1	449996			
11	450004	489496,1			
12	489503,9	527996,2			
13	528003.8	565496,3			
14	565503.7	601996.4			

Transverse Loads — definiowanie informacji związanych z obciążeniem poprzecznym przyłożonym do belki.

- Poit Loads... w postaci tabelarycznej należy podać wartość obciążenia siłą skupioną, miejsce przyłożenia siły na długości belki i współrzędną przyłożenia obciążenia na wysokości belki względem osi środków ścinania.
- Distributed Loads... definiowanie informacji związanych z obciążeniem rozłożonym. Pola q_1 i q_2 oznaczają odpowiednio wartość początkową i końcową obciążenia, a x_1 i x_2 współrzędną początkową i końcową obciążenia. Pole z informuje program o współrzędnej przyłożenia obciążenia.

Ge	neral	Elements	Lateral F	Restraints	Bending Moments	Transverse Lo
N° N°	F	xppned at Sn	z z			
	(daN)	(cm)	(cm)			
1	-10000	500	10			
)istri	buted Loads	Not Applied	at Shear Cen	tre x2	z	
)istrii N°	buted Loads q1 (daN/cm)	Not Applied	at Shear Cen q2 (daN/cm)	tre x2 (cm)	Z(cm)	
Distri N°	buted Loads q1 (daN/cm) 0	Not Applied x1 (cm) 0	at Shear Cen q2 (datVcm) -100	tre x2 (cm) 300	2 (cm) 10	
)istri	buted Loads	Not Applied	at Shear Cen	tre		

UWAGA! Definiowane wartości nie mają wpływu na wykresy sił przekrojowych. Obecność obciążenia ciągłego i punktowego należy również uwzględnić w zakładce **Bending Moments**.

W celu otrzymania wartości momentu krytycznego zdefiniowanej belki należy wprowadzone informacje zapisać do pliku tekstowego. Zamknąć okno edycji pliku, a następnie wczytać dany plik w oknie *Input File Mode*. Wystarczy kliknąć w **Proceed** i odczytać wartość mnożnika krytycznego μ_{cr} oraz momentu krytycznego M_{cr} .



3.2. Haunch Beams

Ciekawym dodatkiem do programu jest napisany w środowisku Visual Basic arkusz kalkulacyjny, który umożliwia wyznaczenie momentu krytycznego zwichrzenia belek dwuteowych o zbieżnym przekroju poprzecznym. Aby z tego skorzystać należy otworzyć plik Haunch.xls znajdujący się w katalogu, w którym program został zainstalowany. Ograniczenia zastosowane w arkuszu kalkulacyjnym:

- analizować można jedynie bisymetryczne przekroje dwuteowe,
- twórcy arkusza przewidzieli możliwość zastosowania trzech stężeń rotacyjnych lub translacyjnych,
- bardziej złożony rozkład momentów zginających sprowadza się do zdefiniowania konkretnych wartości w odpowiedniej tabeli,
- analiza belki w arkuszu sprowadza się do przygotowania wejściowego pliku tekstowego (input file). Plik ten zawiera informacje, które należało wprowadzić **File Input Mode**. Definiuje dla każdego ES odpowiednie charakterystyki przekrojowe.

<u>х д</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • •	aunch - Kopia.xls [Tr	yb zgodności] - Microsoft Excel			22 B
Plik Narzędzia główne Wstawianie Układ strony Formuły Dane Recenzja	Widok Acrol	pat			X 🖷 🗕 🚯 🗸
LL 👻 (* 🏂 7500					*
BEAM CROSS-SECTIONS	INTERI	IEDIATE RESTRAINTS		v1.0.10	
L 7500 mm bf 150 mm tw 7,1 mm NbIR 2 ≤3	d1 2500 mm	Rv1 -1 kN/mm Rv2 -1 kN/mm	R01 0 kN.m R02 0 kN.m		
NbEL 100 r 15 mm hz 300 mm	d3 750 mm	Rv3 -1 kN/mm	R03 0 kN.m		
1 ReDraw Haunch 1.00	2	lz It	lw		
← d1 d2		cm4 cm4	cm6		
		2 603.8 19.87	126331		
	+ 21				
		× M(v)			
← Lh→		mm kN.m	kN/m mm		
		1 0 -100	5 200		
		a			
		b			
		d	Mmax Xmax		
		e	kN.m mm		
ReDraw Moment		2 7500 30	-100 0		
		I TReem Installation	Directory		
		C:\Program Files\I TB	eam v1010		
		o.v rogiani r nesicro	cam_vioro		
		Run LT	Beam		
		File			
		μcr			
	•				
		Mcr	kN.m		
11.					
H ↔ → H LTB (1) / LTB (2) / Help / 🔁 /	Contraction Contract				
Gotovy					00% 🗩 🗸 🔶

4. Przykład

Sprawdzić nośność trzyprzęsłowej belki wykonanej z dwuteownika IPE 270. Schemat belki i wykres momentów zginających przedstawiają poniższe rysunki. Ponadto każde przęsło w miejscu przyłożenia siły skupionej jest stabilizowane w kierunku bocznym. Zarówno obciążenia jak i stężenia znajdują się na poziomie pasa górnego.



Moment krytyczny przy zwichrzeniu sprężystym wyznaczony przy pomocy programu LTBeam $M_{cr}=147,\!18~\rm kNm$ wyznaczony dla przęsła środkowego.



Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju $W_{pl,y} = 484 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$, sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju $W_y = 429 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$, granica plastyczności dla stali S235 $f_y = 235 \text{ N/mm}^2$.

Smukłość względna

$$\overline{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y \cdot f_y}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{429 \cdot 10^3 \cdot 235}{147,18 \cdot 10^6}} = 0,828,$$

stosunek $h/b = 270/135 = 2 \rightarrow$ krzywa zwichrzenia *a*, zatem parametr imperfekcji $\alpha_{LT} = 0.21$. Następnie

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \left(\overline{\lambda}_{LT} - 0.2\right) + \overline{\lambda}_{LT}^2\right] = 0.5 \cdot \left[1 + 0.21 \left(0.828 - 0.2\right) + 0.828^2\right] = 0.909$$

współczynnik zwichrzenia

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \overline{\lambda}_{LT}^2}} = \frac{1}{0,909 + \sqrt{0,909^2 - 0,828^2}} = 0,779 \leqslant \begin{cases} 1,0\\ \frac{1}{\overline{\lambda}_{LT}^2} = \frac{1}{0,828^2} = 1,46\end{cases}$$

Nośności na zwichrzenie elementu

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_{pl,y} \frac{f_y}{\gamma_{M1}} = 0.779 \cdot 484 \cdot 10^3 \cdot \frac{235}{1,0} = 88.6 \cdot 10^6 \text{ Nmm} = 88.6 \text{ kNm}.$$

Warunek nośności elementu ze względu na zwichrzenie

$$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} = \frac{17.0}{88.6} = 0.19.$$